

Praktiske foranstaltninger i skoleregi:

Klasseundervisning:

- I lokalet placeres robotten midt for og tæt på tavlen
- Taler mange ad gangen i klassen, er det svært at følge med for eleven hjemme.
- Ved brug af Whiteboard anbefales en tusch med tydeligt aftryk.
- Skal robotten kunne køres rundt i klassen, skal der ikke ligge tasker og lignende og spærre vejen
- Undervisning/levende billeder på smartboard/projektor er svære at se via robotten.

Gruppearbejde:

- Ved gruppearbejde, hvor der sidder flere grupper i samme rum, kan lyd kvaliteten fra robotten være en udfordring.

Opladning af Beam robot:

- Robotten har strøm til ca. fire timer ad gangen.
- **Vigtigt:** Tjek dagligt om robotten sidder helt tæt til gulvladeren og stikkontakten er tændt.
- OBS. Når robotten skal pakkes ned, slukkes den inde i programmet via usb-tastatur.
Det samme er gældende, hvis robotten ikke bliver brugt igennem flere uger.
Robotten slukkes på flg. måde: Isæt usb-tastaturet i robotten. Gå under:
Tools - Enter - Power - Enter - Shut down - Enter - Enter - træk robot ud af lader/dock - Enter

