

VIGTIGT

Når robotten skal pakkes ned, slukkes den inde i programmet via usb-tastatur.

Det samme er gældende, hvis robotten ikke bliver brugt igennem flere uger.

Robotten slukkes på flg. måde: Isæt usb-tastaturet i robotten.

Gå under:

Tools - Enter

Power - Enter

Shot down - Enter

Træk robot ud af lader/dock - Enter